OTTEVANGER
MILLING ENGINEERS
SINCE 1909

Mélangeur continu



Généralités

Le mélangeur continu Ottevanger est tout particulièrement adapté à la répartition égale des liquides dans des matières en poudre (par exemple, de la mélasse dans du broyat).
Une pompe de dosage à entraînement variable peut être fournie avec le mélangeur. La quantité de liquide est très précisément enregistrée par le débitmètre, adapté à un contrôle automatique. L'alimentateur à vis assure une distribution régulière des ingrédients dans le mélangeur.

Caractéristiques

- construction rigide
- revêtement en plastique afin de réduire la contamination
- faible coût d'usure des palettes de mélange
- grandes portes, pour un remplacement aisé des pièces usagées
- faible consommation électrique (environ 0,7 kW/T)
- palettes de mélange réglables, pour un résultat optimal



Type	Capacité t/h	Moteur kW	Dimensions (mm) A	B	C	D	E	Poids incl. moteur (kg)
MM 20 courroie en V	20-30	22	2.200	1.430	900	-	-	750
MM 20 direct	20-30	22	-	-	900	2.950	700	810
MM 40 courroie en V	40-50	37	2.930	1.430	900	-	-	1.350
MM 40 direct	40-50	37	-	-	900	3.810	700	1.400
MM 60 courroie en V	60	45	3.530	1.430	900	-	-	1.850
MM 60 direct	60	45	-	-	900	4.550	700	1.950
MM 80 courroie en V	60-70	55	3.530	1.430	900	-	-	2.025
MM 80 direct	60-70	55	-	-	900	4.600	700	2.025
MM 80 courroie en V	80	75	3.530	1.430	900	-	-	2.105
MM 100 courroie en V	100	75	3.575	1.870	1.180	-	-	2.500

Ottevanger Milling Engineers

Moerkapelle, Aalten et Heteren - Pays-Bas
Tél. +31 79 593 22 21
E-mail: info@ottevanger.com

www.ottevanger.com

A TRIOTT COMPANY

OTTEVANGER
MILLING ENGINEERS
SINCE 1909

» Design » Ingénierie » Production » Montage et mise en service » Moulins à aliments
» Production d'aliments pour animaux domestiques » Production d'aliments pour poissons
» Unités de transformation des céréales » Unité de transformation du soja
» Usines de prémélanges et concentrés » Silos
» Stockage en vrac et systèmes de manutention » Contrôle électrique et automatisation

Ottevanger Milling Engineers B.V.

Emplacement: Moerkapelle
Moerkapelse Zijde 32
2751 DL MOERKAPELLE
Pays-Bas
Tél. +31 (0)79 593 22 21

Emplacement: Aalten
Dinxperlosestraatweg 62
7122 AH AALTEN
Pays-Bas
Tél. +31 (0)543 472 688

Emplacement: Heteren
Komkleiland 4
6666 MG HETEREN
Pays-Bas
Tél. +31 (0)26 47 906 99

www.ottevanger.com
info@ottevanger.com

OTT.2021.FMM.FR.V2.0